



De Raat Brandkasten
www.deraat.eu

De Raat
brandkasten



Handleiding voor elektronisch slot Crown

Het openen

De in de fabriek ingestelde gebruikerscode is * 123 #

1. Druk op de start toets * (u ziet het rode lampje licht op en u hoort een pieptoon).
2. Toets de fabriekscode in 123 in de deze volgorde (bij iedere toets hoort u een pieptoon).
3. Sluit af met een hekje # (u ziet het groene lampje oplichten).

NB:

Wanneer de verkeerde code is ingevoerd klinkt 3 maal een pieptoon en het rode lampje licht op. Wanneer er 3 maal achter elkaar een foutieve code is ingevoerd kan er voor een bepaalde periode geen code meer ingevoerd worden.

Het sluiten

1. Druk op het hekje # (wanneer het slot niet opengaat na de openingsprocedure, piept het 10 seconde een aantal maal achter elkaar).

Het wijzigen van de gebruikerscode

(met de deur open)

1. Druk op de zwarte resetknop die zich aan de binnenzijde van de deur bevindt(gaatje in de deur). Het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon.
2. Druk op de starttoets * (u hoort een pieptoon).
3. Toets uw nieuwe persoonlijke code (van maximaal 15 cijfers in (het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon).
4. Sluit af met het hekje # (het groene lampje gaat uit en u hoort een melodie).

TEST

Test uw nieuwe persoonlijke code een aantal maal met de deur open.

1. * nieuwe persoonlijke code # (het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon).

Wanneer en hoe de batterijen vervangen

Wanneer u op de start toets drukt * en het rode lampje licht op en u hoort een alarm signaal dan is het tijd om de batterijen te vervangen. Het slot kan na het eerst alarm nog 5x geopend worden, maar neem geen risico en vervang de batterijen liever gelijk na het eerste alarm. Draai het bovenste gedeelte van het toetsenbord van de rest van het slot af. Hier achter bevinden zich de batterijen. De code blijft behouden als de batterijen helemaal leeg zijn.

Batterijen: 4stuks 1.5 V Alkaline batterijen.



Instruction Manual

1. How to use?

The initial code is the factory set at

* 123 #.

- 1.1 Push start button * (Red lamp with 'bi' sound).

- 1.2 Push enter initial code number 123 in sequence (whenever each button is pushed, it sounds like 'bi').

- 1.3 Push finish button #n (solenoid moves back to release with a green lamp).

* Note

1. Wrong code pushed, alarm sound like 'bi,bi,bi' under red lamp.

2. Wrong code tried over 3 times consecutively, locks gets frozen and keeps quite until it is released.

2. How to close

Press the # key.

(When the lock does not open after the opening procedure, it beeps a few times repeatedly for 10 seconds.)

3. How to your personal code(change number code)?

- 3.1 Main case push change switch (Green lamp on with 'bi' sound)

- 3.2 Push start button * ('bi' sound)

- 3.3 While green lamp on enter your personal code (change number code) pushing each button in sequence.

- 3.4 Push finish button # (Green lights go off with melody)

*Test

1. Right code * New change number # (Green lamp on with a 'bi' sound)

2. Wrong code pushed, alarm sounds like 'bi,bi,bi' under red lamp

4. When and how replace battery?

When start button * pushed, if red lamp with alarm sound 'bi,bi,bi' it is a sign indicating quick battery replacement lock can be operated 5 times at least since initial alarm. The enter code is not erased, even though battery is completely exhausted.

Battery: Alkaline battery 1,5 V x 4 pcs.

Mode d`emploi pour serrure à combinaison electronique Crown

Pour ouvrir

Le code du fabrique est * 123 #

1. Poussez le bouton pour commencer * (La lampe rouge s'allumera et vous entendez un bip)
2. Frappez les touches **123** dans cet ordre (avec chaque touche vous entendez un bip)
3. Finalisez avec # (La lampe vert s'allumera)

NB:

Si vous avez introduit un code faux, vous entendez 3 bips et la lampe rouge s'allumera. Quand vous avez introduit 3 codes faux ça dure quelque temps avant que vous pouvez introduire votre code de nouveau.

Pour fermer

- 1.Poussez #

(Quand la serrure n'ouvre pas après procedure d'ouverture, vous entendez des bips pendant 10 secondes.

Changer le code (avec la porte ouverte)

1. Poussez le bouton noir de reset qui se trouve dans l'intérieur de la porte. Petit trou dans la porte)(La lampe vert s'allumera et vous entendez un bip)
2. Poussez la bouton pour commencer * (vous entendez un bip)
3. Choisissez un code personnel de 15 chiffres maximum.
Introduisez-le frappant les touches (La lamp vert s'allumera et vous entendez un bip)
4. Finalisez avec # (La lampe vert s'éteint et vous entendez un mélody)

Test

Testez votre nouveau code personnel quelques fois avec la porteouverte.

1. * nouveau code personnel # (La lamp vert s'allumera et vous entendez un bip)

Quand et comment changer les batteries

Quand vous poussez le bouton pour commencer * et lampe rouge s'allumera et vous entendez un signal d'alarme ça indique que vous devez changer les batteries. Après la première alarme la serrure se ouvre encore 5 fois, mais prenez pas des risques. Prèférablement changer les batteries immédiatement après la première alarme.

Le codes est garé dans le serrure, aussi quand les batteries sont complètement vide.

Batteries: 4 pieces 1,5 V Alkaline batteries.