



## **SAGASAFE**

Gebruiksaanwijzingen voor de D-25MOS  
Versie 1.0

U kunt tijdens de programmeerprocedure de functiecode opnieuw instellen. Hoe u de kluis moet gebruiken en programmeren: lees zorgvuldig de instructies en voer ze nauwkeurig uit.

### **Belangrijke tips:**

Het cijfer in elke positie geeft een verschillende functie aan. Als u de huidige instellingen niet wilt veranderen hoeft u alleen maar hetzelfde getal in de overeenkomende positie in te voeren of druk “#” om naar het volgende scherm te gaan totdat u het programma kunt verlaten.

Wanneer de instellingen veranderd zijn, drukt u de toets “#” om de laatste instellingen op te slaan. Wanneer u de programmeerprocedure verlaat en daarbij een nieuwe scherm opstart, worden veranderingen die plaats vonden op het vorige scherm automatisch opgeslagen. (Dit is omdat u naar het volgende scherm kan gaan en daar ook getallen kan invoeren)

De positie van de deur: OPEN (de begincode is **1234** en de initiële mastercode is **000000**)

Toets in “\*\*”, het LED scherm van de hotelkluis zal “PROG” tonen. Toets vervolgens, binnen de 5 seconden nadat “PROG” verdwenen is, de programmeercode “7510” in. Nu zal het scherm beginnen met het opstarten van de programmeerprocedure (als u nogmaals de toets “#” indrukt, gaat u naar het volgende scherm).

Programmeer procedure  
Eerste scherm



*De opties:*

### **(1) het verschijnen van de code op het scherm.**

Toets 0 – de code zal niet elke keer als u de code invoegt op het scherm verschijnen (het scherm zal namelijk alleen “-----” laten zien in plaats van de code, als u de code intoetst om de deur te openen)

Toets 1 – de code zal elke keer op het scherm verschijnen (standaardoptie)

### **De “snelle toetsfunctie”**

Om snel van functie te wisselen, kunt een verkorte toetsencombinatie indrukken. Als u gekozen heeft voor de instelling “0”, druk dan op “9#” en toets vervolgens de code in die op het scherm verschijnt onder het kopje code invoeren.

Als u gekozen heeft voor de instelling “1”, druk dan “0#”. Het scherm toont dan “verbergen”. Toets daarna de code in. U zult zien dat het scherm dan alleen “----” toont in plaats van de digitale code.



*Let erop dat “de snelle toetsfunctie” alleen maar van toepassing is tijdens de huidige procedure. Dit betekent dat het activeren van de optie “verbergen of tonen van de cijfers” via “de snelle toetsfunctie” maar tijdelijk van toepassing is.*

## **(2) het automatisch blokkeren van het toetsenpaneel nadat 4 keer achtereenvolgens de verkeerde code is ingetoetst**

Druk 0 – voor een automatische blokkering van 0 minuten

Druk 1 – voor een automatische blokkering van 15 minuten (standaardoptie)

Druk 2 – voor een automatische blokkering van 30 minuten

## **(3) Mastercode**

Druk 2 – de mastercode wordt niet in gebruik genomen

Druk 3 – de mastercode wordt in gebruik genomen (standaardoptie)

### ***Hoe de mastercode opnieuw in te stellen***

#### **Belangrijke tips:**

- 1 U kunt alleen de mastercode instellen als u optienummer “3” geselecteerd heeft, dit houdt namelijk in dat de mastercode in gebruik is genomen.
- 2 de back-up mastercode van het product, wanneer het geleverd is door de leverancier, is “000 000”. De mastercode moet bestaan uit 6 cijfers. Zet u de mastercode alstublieft niet als 7510 (zie programmeercode).

#### **Positie van deur: open**

1. Toets in “\*\*”, het scherm zal dan “**PROG**” tonen. Toets vervolgens de back-up mastercode in en het LED scherm zal “**NEW**” tonen.
2. Toets een combinatie van 6 cijfers naar keuze in binnen de 5 seconden nadat “**NEW**” van het scherm verdwenen is.
3. Het LED scherm zal “**AGAIN**” tonen, toets dan nogmaals de mastercode in binnen de 5 seconden nadat “**AGAIN**” verdwenen is.
- 4 Het LED scherm toont “**DONE**”, de nieuwe mastercode is succesvol opgeslagen.

## **(4) Het instellen van de verwerkingsstand**

**Persoonlijke stand:** om de kluis geschikt te maken voor persoonlijk gebruik

Druk 0 – en voer de code van de gebruiker in. Druk dan op “**LOCK #**” om de deur te sluiten. Het geheugen van de kluis zal de laatste invoer onthouden.

#### **De positie van de deur: open**

Voer “\*\*68” in. Op het scherm zal vervolgens “**NEW**” verschijnen. U kunt nu de nieuwe code instellen en dan op # drukken om de deur te sluiten tijdens de persoonlijke stand.



U kunt ook de "**BUTTON**" indrukken op de linkerkant van de achterplank. Het scherm zal vervolgens "**GOOD**" en "**SECURE**" tonen. Daarna kunt u de persoonlijke code intoetsen en op # drukken om de verwerking op te slaan.

**Hotel stand:** vooral geschikt voor gebruik door hotel

Toets 1 – voer de code van de gebruiker in en druk op **LOCK #** om de deur te sluiten. Een nieuwe code kan worden ingevoerd elke keer als de deur wordt geopend.  
(Standaardoptie)

Let er op dat "**\* \*68**" niet werkt tijdens de hotelstand

### **Dataweergave van de hotelkluis.**

#### **Normale dataweergave**

HI: geeft aan dat de batterijen vol zijn

LO: geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn

#### **Hoe de batterijen te testen:**

Wanneer de deur dicht is, toetst u de sluittoets "**#**" in. De procedure om de batterijenenergie te testen zal dan beginnen. Als het scherm weergeeft "**HI**" betekent dat de batterijen vol zijn; geeft het scherm "**LO**" aan, dan betekent het dat de batterijen bijna leeg zijn en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.

CLO: betekent dat de grendel erop geschoven is;

OPEN: betekent dat de grendel teruggeschoven is.

DONE: betekent dat u de procedure succesvol heeft afgesloten.

NEW: betekent dat u de nieuwe cijfers nu moet in toetsen

#### **Foutmeldingen weergave**

Als de volgende data op het scherm verschijnt betekent dat er een procedurefout heeft plaatsgevonden en om deze op te heffen zult u de volgende instructies moeten volgen:

**HOLD** deze melding verschijnt op het scherm nadat u vier keer achtereenvolgens een verkeerde code heeft ingetoetst. Het gevolg hiervan is dat het elektronische code systeem zich uitgeschakeld heeft en dat de toetsen niet meer reageren totdat het systeem zich binnen 15 minuten weer ingeschakeld

**ERR** deze melding betekent dat de pas er verkeerd doorgehaald is of dat u de verkeerde code heeft ingetoetst. U zult de handeling nogmaals moeten uitvoeren.

**ERR1** deze melding geeft aan dat de grendels zijn vastgelopen en de deur niet meer opengaat. In dit geval geeft u dan een klein duwtje tegen de deur voordat u met het openingsprocedure begint, zodat de grendels vrij komen.

**ERR2** deze melding geeft aan dat het sluitstuk blokkeert (de deur kan dan niet gesloten worden) en hierdoor schuift de grendel niet in het sluitstuk. In dit geval geeft u een duwtje tegen de deur totdat deze goed dicht en op zijn plaats zit voordat u verder gaat met het sluiten van de kluis.