



Privékluis Fingerprint



Programmeren Fingerprint:

- Programmeer knop 1 maal indrukken (achterzijde deur in open toestand)
- Vinger op print plaatsen. Wachten op 'beep' en een groen led.
- Vinger verwijderen en terug plaatsen. Nu wachten op 2 x 'beep' en groen led.
- Nu is er één vinger geprogrammeerd.
- Voor de veiligheid raden wij aan om minimaal 5 vingers in te programmeren.
- Er is plaats voor 30 vingers. Bij inbreng nr. 31 krijgt men foutmelding.

Openen en sluiten Fingerprint:

- **Openen:** druk éénmaal op knop rechts van print.
- Zet vinger op fingerprint.
- Wachten op 'beep' en groene led.
- Ontgrendeling slot en deur gaat automatisch een beetje open.
- **Sluiten:** Sluit de deur en druk er goed tegen.
- Druk nu op de knop rechts van de print, wacht even en deur is gesloten.

Reset van fingerprint:

- Klepje voor de batterijen verwijderen.
- Programmeer knop indrukken gedurende 10 sec en terwijl 1 batterij verwijderen.
- Na 10 seconden batterij terug plaatsen en dan programmeer knop los laten.
- Nu 1 x programmeer knop indrukken en 1x vinger op print plaatsen.
- Wachten op 1 'beep' en de fingerprint is gereset.
- Om vinger te programmeren zie "Programmeren Fingerprint."