



### **Noodopening La Gard 1520**

Auto drive – direct drive V20/V21

(o.a. ET)

UW KLUIS IS GESLOTEN EN DE BATTERIJEN VAN HET SLOT ZIJN LEEG. WAT TE DOEN?  
**Kijk waar de batterijen zich bevinden.**

**Bevinden de batterijen zich aan de buitenkant (onder aan het slot)?**

→ Vervang de batterijen.



**Bevinden de batterijen zich aan de binnenkant?**

→ Hou een batterij tegen de nood-oping en open de kluis met uw code.

→ Vervang de batterijen aan de binnenzijde van de kluis.

