



GEbruikersINSTRUCTIES NEDERLANDS

EP 8050 HU

Algemeen

- 1 manager code en 9 gebruikers codes Managercode is positie "0", gebruikers codes positie 1 tot en met 9
- managercode 1-2-3-4-5-6 is af fabriek aanwezig.
- manager kan gebruikers toevoegen en verwijderen
- ongeldige invoer: één lang signaal
- foutieve code: 4 opeenvolgende ongeldige combinaties is het slot 5 minuten geblokkeerd

Code veranderen (met geopende deur)

- "0" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige oude code in (dubbel signaal)
- toets nieuwe code tweemaal in. Let op: alle codes moeten 2 cijfers verschillen van geldige oude code
 - geldige code: dubbel signaal
 - ongeldige code: lang signaal

Batterij 'leeg' waarschuwing

Herhaaldelijk piepen tijdens openen betekent (bijna) lege batterij

- Batterij spoedig wisselen.
- Alleen **9V Duracell batterijen** gebruiken.
- Batterijdeksel naar voren schuiven, zie afbeelding en batterij uitnemen. Let op bij het terug plaatsen van de nieuwe batterij dat de batterijkabel niet klem komt te zitten!



Recycle s.v.p



Gebruikers toevoegen

- "1" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie vrij is, klinkt dubbelsignaal.
- toets gebruikerscode tweemaal in. (dubbelsignaal)Gebruiker is geïnstalleerd. Als gebruikers positie bezet is klinkt lang signaal en functie verdwijnt.
 - geldige code: dubbelsignaal
 - ongeldige code: lang signaal

Gebruikers verwijderen

- "3" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie bezet is, klinkt dubbelsignaal en functie verdwijnt. Gebruiker is nu verwijderd.

Gebruikers checken

Indien positie vrij is, klinkt lang signaal en functie verdwijnt.

- "7" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets nummer 1 tot en met 9 op toetsenbord
 - indien gebruikers positie bezet is, dubbel signaal
 - indien gebruikers positie vrij is, lang signaal

Slot check

- "5" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets op alle cijfers van het toetsenbord, beginnend met 1 en eindigend met 0 (1,2,3, enz.)
- indien slot/toetsenbord correct werken, dubbelsignaal. Een dubbelsignaal na "0" betekent dat alle codes herkend zijn. Indien een toetscode niet is herkend klinkt een lang signaal en de functie verdwijnt (slot functioneert niet correct, raadpleeg uw servicedienst)
- de slot-check functie kan niet gebruikt worden als het slot door foutieve codes voor 5 minuten is geblokkeerd.

Positie tabel:

Noteer hier aan wie u de code gegeven heeft.

POS	DATUM	NAAM
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		



GEbruikersINSTRUCTIES NEDERLANDS

Algemeen

- 1 manager code en 9 gebruikers codes Managercode is positie "0", gebruikers codes positie 1 tot en met 9
- managercode 1-2-3-4-5-6 is affabriek aanwezig.
- manager kan gebruikers toevoegen en verwijderen
- ongeldige invoer: één lang signaal
- foutieve code: 4 opeenvolgende ongeldige combinaties is het slot 5 minuten geblokkeerd

Code veranderen (met geopende deur)

- "0" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige oude code in (dubbel signaal)
- toets nieuwe code tweemaal in. Let op: alle codes moeten 2 cijfers verschillen van geldige oude code
 - geldige code: dubbel signaal
 - ongeldige code: lang signaal

Batterij 'leeg' waarschuwing

Herhaaldelijk piepen tijdens openen betekent (bijna) lege batterij

- Batterij spoedig wisselen.
- Alleen **9V Duracell batterijen** gebruiken.
- Batterijdeksel naar voren schuiven, zie afbeelding en batterij uitnemen. Let op bij het terug plaatsen van de nieuwe batterij dat de batterijkabel niet klem komt te zitten!



Recycle s.v.p



Gebruikers toevoegen

- "1" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie vrij is, klinkt dubbelsignaal.
- toets gebruikerscode tweemaal in. (dubbelsignaal)Gebruiker is geïnstalleerd. Als gebruikers positie bezet is klinkt lang signaal en functie verdwijnt.
 - geldige code: dubbelsignaal
 - ongeldige code: lang signaal

Gebruikers verwijderen

- "3" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie bezet is, klinkt dubbelsignaal en functie verdwijnt. Gebruiker is nu verwijderd.

Gebruikers checken

Indien positie vrij is, klinkt lang signaal en functie verdwijnt.

- "7" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal)
- toets nummer 1 tot en met 9 op toetsenbord
 - indien gebruikers positie bezet is, dubbel signaal
 - indien gebruikers positie vrij is, lang signaal

Slot check

- "5" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is
- toets op alle cijfers van het toetsenbord, beginnend met 1 en eindigend met 0 (1,2,3, enz.)
- indien slot/toetsenbord correct werken, dubbelsignaal. Een dubbelsignaal na "0" betekent dat alle codes herkend zijn. Indien een toetscode niet is herkend klinkt een lang signaal en de functie verdwijnt (slot functioneert niet correct, raadpleeg uw servicedienst)
- de slot-check functie kan niet gebruikt worden als het slot door foutieve codes voor 5 minuten is geblokkeerd.

Positie tabel:

Noteer hier aan wie u de code gegeven heeft.

POS	DATUM	NAAM
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		