

Met vertragingstijd (VT) wordt bedoeld: de tijd, na afloop waarvan het mogelijk is om het slot te openen. Met openingstijd (OT) wordt bedoeld: de tijd, gedurende welke het slot na afloop van de vertragingstijd geopend kan worden. De vertragingstijd (VT) kan tussen 01-99 minuten worden ingesteld. De openingstijd (OT) kan tussen 1-9 minuten worden ingesteld. Aan iedere geldige code kan een VT en OT worden toegewezen.

M1) Instellen / wijzigen van de VT / OT

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| (1) | Slot met geldige eerste code (zie onder punt B) of 1 ^e + 2 ^e deelcode openen (zie onder punt L2) | |
| (2) | (ON) indrukken | |
| (3) | (P) indrukken | |
| (4) | Geldige eerste code of 1 ^e + 2 ^e deelcode opnieuw invoeren | groene LED brandt constant |
| (5) | (P) indrukken | |
| (6) | (1) indrukken, bij invoer van VT / OT voor geldige eerste code of enkelvoudige dubbelcode (zuiver vier-ogen principe); (2) indrukken bij invoer van VT / OT voor geldige tweede code of gedelegeerde dubbele code | |
| (7) | Invoer van een <u>tweecijferige</u> VT waarde (01-99 min.) en invoer van een <u>eencijferige</u> OT waarde (1-9 min.) | 1x “groen” licht op |
| (8) | VT en OT bij geopende deur testen ⇒ hendel 90° tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag draaien | |
| (9) | Slot openen (zie onder punt M3) | |

M2) Verwijderen van de VT / OT

| | | |
|-----|--|---|
| (1) | Volgens punt M1 (1)-(6) met de van een VT / OT voorziene code openen en programmering voorbereiden | |
| (2) | Bij invoer van de VT / OT waarden de toetsen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (3x toets “0”) indrukken (waarden steeds op “0” zetten) | 1x “groen” licht op ⇒ VT en OT zijn gewist |

M3) Openen met VT / OT

| | | |
|-----|--|--|
| (1) | (ON) indrukken | |
| (2) | Geldige van VT / OT voorziene code (eerste code, tweede code of corresponderende dubbele code) invoeren | 1x “groen” licht op VT: rode LED knippert elke 5 seconden; einde van de VT: akoestisch signaal; OT: groene LED knippert elke 5 seconden, begeleid door een akoestisch signaal |
| (3) | Geldige van VT / OT voorziene code (eerste code, tweede code of corresponderende dubbele code) tijdens de OT opnieuw invoeren | 1x “groen” licht op |
| (4) | ⇒ hendel 90° tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag draaien | |

Let op: Door de (P)-toets binnen de VT in te drukken wordt deze afgebroken. Om opnieuw te openen de hele handeling herhalen. Binnen de OT is het mogelijk om 3 keer een code in te voeren. Na de derde foutieve invoer moet de complete handeling herhaald worden.