

Handleiding Hotelsafe Sage HL

A. OPENEN

* 1234

B.SLUITEN

* 1234 #

C. CODE WIJZIGEN

Met geopende deur en de pennen naar binnen :

* nieuwe code # (4 cijfers)

D. OPEN MET MASTERCODE

* 079160 #

E. WIJZIGEN MASTERCODE

** (er staat nu PROG op het scherm) 079160 (er staat NEW op het scherm)

Nieuwe mastercode ingeven van 6 cijfers (er staat AGAIN op het scherm)

Terug de nieuwe mastercode ingeven (er staat DONE op het scherm)

F. OPENEN MET DE NOODSLEUTEL

Verwijder met een zeskantsleutel de inbusschroeven.

Draai de nood sleutel naar rechts om de safe te openen.

Druk op *1234 # om een nieuwe code te programmeren.

G. TESTEN VAN DE BATTERIJ

Druk op #

BA-HI dan is de batterij nog OK

BA-LO dan is de batterij vervangen